

「壓力記錄器」操作步驟：

- (1) 接上電源 > 右（黑色）開關撥至 SINGLE
- (2) Range（範圍）選擇
Speed（記錄週期）選擇
- (3) 裝上適用的「記錄紙」（例: 500 PSI / 24 HR)
- (4) 起始時間設定-Chart ADV 持續下壓,圓盤會以逆時針旋轉,完成定位
- (5) 裝上壓力感測器開始記錄

達因工控網 >> <http://www.umarket.com.tw>

斯馬特電子 >> <http://www.smartmeter.com.tw>

「壓力記錄器」操作步驟：

- (1) 接上電源 > 右（黑色）開關撥至 SINGLE
- (2) Range（範圍）選擇
Speed（記錄週期）選擇
- (3) 裝上適用的「記錄紙」（例: 500 PSI / 24 HR)
- (4) 起始時間設定-Chart ADV 持續下壓,圓盤會以逆時針旋轉,完成定位
- (5) 裝上壓力感測器開始記錄

達因工控網 >> <http://www.umarket.com.tw>

斯馬特電子 >> <http://www.smartmeter.com.tw>