


RS485,RS232,Ethernet



RS485,RS232,Ethernet



輸入128點

開關量信號1

開關量信號2

開關量信號3

ON

OFF

ON



3線：電源V+電源V-信號



PH/°C



DO



NTU



葉綠素